

## FICHE PRODUIT



## SCIES CIRCULAIRES SANS CHARGEUR NI BATTERIE

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Référence :</b> | 4933478777                     |
| <b>Marque :</b>    | MILWAUKEE                      |
| <b>EAN :</b>       | z4058546360597                 |
| <b>Codes :</b>     | ITECK: 1850946   COFAQ: 312206 |

### Description

FONCTIONNE SUR BATTERIE 18V. POUR UTILISATION AVEC RAIL DE GUIDAGE. FONCTIONS POUR COUPES BIAISES: INCLINAISON DE -1 JUSQU' 48 AVEC BUTES DE PRECISION 22,5 ET 45. CONU POUR UNE ASPIRATION OPTIMALE DE LA POUSSIERE. VITESSE : 2500 5600 TR/MN LIVRE EN COFFRET PACKOUT XL, SANS CHARGEUR NI BATTERIE. CODE CATALOGUE : 312206 REFERENCE FABRICANT : 4933478777

### Caractéristiques

**Catégorie :** Outillage électroportatif > Scies électriques